

МЕЖЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

Последовательность укладки:

- 1 пол
- 2 контррейка
- 3 гидро-ветрозащитная мембрана ЭЛОСПАН ZL ZS ZP
- 4 утеплитель / балка
- 5 черновой потолок
- 6 пароизоляция ЭЛОСПАН IL IS IP
- 7 контррейка
- 8 внутренняя отделка

ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА

В конструкциях межэтажных перекрытий гидро-ветрозащитная мембрана применяется для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания. Гидро-ветрозащитная мембрана не препятствует выходу остаточной влаги из утеплителя и деревянных элементов конструкции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНОЙ МЕМБРАНЫ

Гидро-ветрозащитная мембрана ЭЛОСПАН ZL ZS ZP монтируется поверх утеплителя, внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов 15–20 см). Материал фиксируется на балках при помощи строительного степлера или иным способом.

Для обеспечения герметичности гидро-ветрозащитного слоя:

1. Нахлесты уложенных полотен гидро-ветрозащитной мембраны рекомендуется проклеивать соединительной лентой.
2. Места примыканий полотен мембраны к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо проклеивать соединительной лентой.

Необходимо устраивать зазор 4–5 см между гидро-ветрозащитной мембраной и чистовым полом. Для этого поверх гидро-ветрозащитной мембраны монтируются антисептированные деревянные рейки 4×5 см.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

В конструкциях межэтажных перекрытий пароизоляция применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкции от проникновения паров воды изнутри помещения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПАРОИЗОЛЯЦИИ

Пароизоляция укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком. ЭЛОСПАН IL IS IP укладываются гладкой стороной к черновому потолку, шероховатой стороной вниз. Пароизоляция монтируется внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов 15–20 см). Материал крепится к черновому потолку при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.

Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя:

1. Нахлесты полотен пароизоляции ЭЛОСПАН IL IS IP необходимо проклеивать соединительной лентой. Горизонтальные нахлесты полотен пароизоляции ЭЛОСПАН IL IS IP проклеиваются при помощи клейких лент, нанесенных на полотно материала. Остальные нахлесты полотен пароизоляции ЭЛОСПАН IL IS IP необходимо проклеивать соединительной лентой.
2. Места примыканий полотен пароизоляции к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо проклеивать соединительной лентой.

Окончательно пароизоляция крепится к черновому потолку антисептированными деревянными рейками 4×5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т. д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном).

Внутренняя отделка крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4–5 см между пароизоляцией и отделкой.