

## **УТЕПЛЕННЫЕ ПЛОСКИЕ КРОВЛИ**

### **Последовательность укладки:**

- 1 кровельное покрытие (рубероид, мягкая кровля)
- 2 утеплитель
- 3 пароизоляция ЭЛОСПАН IL IS IP
- 4 основание перекрытия (ж/б плиты и другие)

## **ПАРОИЗОЛЯЦИЯ**

В конструкции утепленной плоской кровли пароизоляция применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкции от проникновения паров воды изнутри помещения.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПАРОИЗОЛЯЦИИ**

Пароизоляция ЭЛОСПАН IL IS IP раскатывается по плитам перекрытия или иному основанию. Сторона укладки материала не имеет значения. Пароизоляция монтируется внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов 15–20 см).

Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя:

- Нахлесты полотен пароизоляции ЭЛОСПАН IL IS IP необходимо проклеивать соединительной лентой. Горизонтальные нахлесты полотен пароизоляции ЭЛОСПАН IL IS IP проклеиваются при помощи клейких лент, нанесенных на полотно материала. Остальные нахлесты полотен ЭЛОСПАН IL IS IP необходимо проклеивать соединительной лентой.
- Места примыканий полотен пароизоляции к бетонным и прочим поверхностям необходимо проклеивать соединительной лентой.

Сверху на пароизоляцию монтируется утеплитель и кровельное покрытие в соответствии с проектным решением.