

ПОЛЫ ПО БЕТОННЫМ ОСНОВАНИЯМ

Последовательность укладки:

- 1 напольное покрытие (плитка, кафель)
- 2 цементная стяжка
- 3 паро-гидроизоляция ЭЛОСПАН IL IS IP
- 4 плита перекрытия

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Паро-гидроизоляция ЭЛОСПАН IL IS IP укладывается непосредственно на плиту перекрытия. Сторона укладки материала не имеет значения. Паро-гидроизоляция монтируется внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов 15–20 см). При укладке материала его необходимо завести на стены не менее чем на 10 см.

Для обеспечения герметичности паро-гидроизоляционного слоя:

1. Нахлесты полотен паро-гидроизоляции ЭЛОСПАН IL IS IP необходимо проклеивать соединительной лентой. Горизонтальные нахлесты полотен паро-гидроизоляции ЭЛОСПАН IL IS IP проклеиваются при помощи клейких лент, нанесенных на полотно материала. Остальные нахлесты полотен ЭЛОСПАН IL IS IP проклеивать соединительной лентой.
2. Места примыканий полотен паро-гидроизоляции к бетонным и прочим поверхностям необходимо проклеивать соединительной лентой.

Для выравнивания поверхности пола поверх паро-гидроизоляции заливается цементная стяжка.