

СИСТЕМА ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Последовательность укладки:

- 1 напольное покрытие (плитка, кафель)
- 2 цементная стяжка / система «теплый пол»
- 3 Паро-гидроизоляция ЭЛОСПАН IL IS IP
- 4 плита перекрытия

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Паро-гидроизоляция укладывается непосредственно на плиту перекрытия, отражающей поверхностью вверх к нагревательным элементам. Отражающая паро-гидроизоляция ЭЛОСПАН IL IS IP монтируется внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов 15–20 см).

Тепло-паро-гидроизоляция ЭЛОСПАН IL IS IP монтируется встык. Нахлесты / стыки полотен необходимо проклеивать соединительной лентой. Далее монтируется система, заливается цементная стяжка и укладывается напольное покрытие.